



CIRCAÏA

Made for you, inspired by the sun.

LumiUp SIDE Lite

5 ANS GARANTIE	97 MINIMUM IRC	04 IK	20 IP	 CLASSE III	 NORME	 NORME	 NORME
-----------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	-----------	-----------



Guide de démarrage rapide

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

1

Relier le connecteur du luminaire dans **A** en respectant les polarités : 1-Orange, 2-Noir, 3-Blanc

2

Insérer le connecteur du bloc d'alimentation secteur dans **C**

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Une fois mis sous tension, le luminaire est géré exclusivement grâce au bouton poussoir rotatif **B** situé sur son embase.

ON/OFF

Température
CHAUD FROID

Mode Circadien Auto

Réglage de l'horloge à 12h00

MISE EN MARCHÉ

Appuyez 1x pour allumer votre luminaire. Tournez le bouton pour faire varier l'intensité. Appuyez à nouveau 1x pour l'éteindre.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez 2x pour sélectionner la température de couleur de votre luminaire. Tournez le bouton pour régler la température.

RÉGLAGE MODE CIRCADIEN AUTO

Appuyez 3s. pour sélectionner le mode circadien automatique.

Conseils

Réglez l'horloge à 12h00. Recommencez l'opération à chaque changement d'heure.

MISE À L'HEURE DU LUMINAIRE

À 12h00, maintenez le bouton appuyé puis branchez le bloc secteur. Relâchez au bout de 5s.



GDR_LumiUp_SIDE_Lite_

Ed 2024.12

LumiUp SIDE

ELYPSUN – 25, rue Gustave Eiffel – 78120 Rambouillet – France

Téléphone : 01.81.80.79.40 – Mail : contact@elypsun.fr – NAF 2640Z – SIRET 981 821 762 00011 – www.elypsun.fr

CONTENU DU COLIS

Référence / Désignation	Qté	Aperçu (non contractuel)
<p>Luminaire LumiUp SIDE <i>Luminaire assemblé et équipé du câble et du connecteur de raccordement au Driver</i></p>	1	
<p>Réf : LUMYBOX-LITE Driver LUMYBOX Lite <i>Boîtier de gestion de luminaire de la gamme CIRCAÿA, monovoie, contrôle manuel par bouton poussoir rotatif.</i></p>	1	
<p>Bloc d'alimentation secteur mural</p>	1	
<p>Guide de démarrage rapide</p>	1	