



CIRCAÏA

Made for you, inspired by the sun.

LumiUp STEM Y



5 ANS GARANTIE	97 MINIMUM IRC	04 IK	20 IP	 CLASSE III	 NORME	R&H S NORME	 NORME
-----------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------

Guide de démarrage rapide

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS



1. Insérer le connecteur du bloc d'alimentation secteur dans **A**
2. Brancher le bloc d'alimentation secteur sur une prise murale

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Une fois mis sous tension, le luminaire est géré exclusivement grâce au bouton poussoir rotatif **B** situé sur son embase.



	x1		ON/OFF		MISE EN MARCHÉ Appuyez 1x pour allumer votre luminaire. Tournez le bouton pour faire varier l'intensité. Appuyez à nouveau 1x pour l'éteindre.
	x2		Température		RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE Appuyez 2x pour sélectionner la température de couleur de votre luminaire. Tournez le bouton pour régler la température.
	3s.		Mode Circadien Auto		RÉGLAGE MODE CIRCADIEN AUTO Appuyez 3s. pour sélectionner le mode circadien automatique. Conseils Réglez l'horloge à 12h00. Recommencez l'opération à chaque changement d'heure.
	5s.		Réglage de l'horloge à 12h00		MISE À L'HEURE DU LUMINAIRE À 12h00, maintenez le bouton appuyé puis branchez le bloc secteur. Relâchez au bout de 5s.



GDR_STEMY_Ed 2024.12

STEM Y

CONTENU DU COLIS

Référence / Désignation	Qté	Aperçu (non contractuel)
<p>Luminaire LumiUp STEMY <i>Luminaire assemblé avec Driver Circadien à commande manuelle intégré</i></p>	1	
<p>Bloc d'alimentation secteur mural</p>	1	
<p>Guide de démarrage rapide STEMY</p>	1	