



Guide de démarrage rapide

LUMYBOX Lite

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

1. Relier le connecteur du luminaire dans **A** en respectant les polarités : 1-Orange, 2-Noir, 3-Blanc
2. Insérer le connecteur du bloc d'alimentation secteur dans **B**
3. Brancher le bloc d'alimentation secteur sur une prise murale



MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Une fois mis sous tension, LUMYBOX Lite est géré exclusivement grâce au bouton poussoir rotatif **C**.



ON/OFF



MISE EN MARCHÉ

Appuyez 1x pour allumer votre luminaire.
Tournez le bouton pour faire varier l'intensité.
Appuyez à nouveau 1x pour l'éteindre.



Température



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez 2x pour sélectionner la température de couleur de votre luminaire.
Tournez le bouton pour régler la température.



Mode Circadien Auto

RÉGLAGE MODE CIRCADIEN AUTO

Appuyez 3s. pour sélectionner le mode circadien automatique.

Conseils

Réglez l'horloge à 12h00.
Recommencez l'opération à chaque changement d'heure.



Réglage de l'horloge à 12h00

MISE À L'HEURE DU LUMINAIRE

À 12h00, maintenez le bouton appuyé puis branchez le bloc secteur. Relâchez au bout de 5s.