


## Guide de démarrage rapide

### INSTALLATION ET RACCORDEMENTS



### MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Brancher le bloc d'alimentation secteur sur une prise murale.  
A la première mise sous tension, l'INTOBOX SLIM est en mode CIRCADIEN et est prête à être utilisée.  
La configuration de l'INTOBOX SLIM s'effectue ensuite exclusivement via l'application Smartphone/Tablette.

### APPLICATION SMARTPHONE / TABLETTE

L'Application CIRCAÏA est disponible pour Android et iOS.

Elle permet de gérer toutes les fonctions d'une ou de plusieurs BOX.

Android



iOS



## CONTENU DU COLIS

Référence / Désignation	Qté	Aperçu (non contractuel)
<p><b>Luminaire LumiUp SIDE</b> <i>Luminaire assemblé et équipé du câble et du connecteur de raccordement au Driver</i></p>	1	
<p><b>Réf : INTOBOX-SLIM-S</b> <b>Driver connecté INTOBOX Slim 1 voie</b> <i>Boîtier de gestion de luminaire de la gamme CIRCAÿA, monovoie, contrôle par interface Bluetooth via l'application CIRCAÿA.</i></p>	1	
<p><b>Bloc d'alimentation secteur mural</b></p>	1	
<p><b>Guide de démarrage rapide</b></p>	1	